

綿菓子機を使用する方へ

貸出/返却するにあたってのお願い

・貸出/返却は下記の時間帯にお願いいたします。

① 8 : 30 ~ 12 : 00 ② 13 : 00 ~ 16 : 30

・故意または過失により破損した際は、修理代をご負担いただく場合があります。

綿菓子機の使用上の注意

1. 転倒・故障を避けるため、積み下ろし、移動の際は、必ず2人以上で運んでください。

外形寸法→巾640×奥行き640×高さ800

総重量→約14kg

2. 風除けカバーは割れやすいので、取り扱いには十分ご注意ください。

【次の方が気持ちよく使用できるように返却する前にご確認ください。】

1. 風除けカバー、回転釜、アルミ受け皿等にべたつき等はありませんか？

お湯で拭き取るなど、きれいにしてください。

2. 専用の計量カップは入っていますか？

3. 使用中の不具合はありませんか？不具合があった際は、返却の際にお申し出ください。

綿菓子機清掃方法



- ① 綿菓子機の釜のボルトをとる
- ② 綿菓子機の釜をとる
- ③ 綿菓子機の本体を横に向けてネット部分を回しながらお湯をかける
- ④ 綿菓子機のネット部分をタオルなどでふく
- ⑤ 綿菓子機の本体をタオルなどでふく
- ⑥ 釜を水洗いする
- ⑦ カバーも水洗いする
- ⑧ 備品の計量容器を洗い綿菓子機の中に戻す



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦

綿菓子機をキッチンペーパー等でふく。

釜とカバーを水洗いする。

⑧



完了