

# 綿菓子機清掃方法



- ① 綿菓子機の釜のボルトをとる
- ② 綿菓子機の釜をとる
- ③ 綿菓子機の本体を横に向けてネット部分を回しながらお湯をかける
- ④ 綿菓子機のネット部分をタオルなどでふく
- ⑤ 綿菓子機の本体をタオルなどでふく
- ⑥ 釜を水洗いする
- ⑦ カバーも水洗いする
- ⑧ 備品の計量容器を洗い綿菓子機の中に戻す



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦

綿菓子機をキッチンペーパー等でふく。

釜とカバーを水洗いする。

⑧



完了